2012 年 11 月発行 NO.MH-422-01

model：IH-422シリーズ
ハウジングナットレンチシリーズ
取扱説明書

この度は、IH-422シリーズ：ハウジングナットレンチシリーズのお買い上げ誠にありがとうございます。
本ツールを正しく、安全にご使用いただくため、作業前に必ず本取扱説明書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で、注意事項を遵守してご使用ください。また各作業車両毎にメーカーの整備要領書を用意し、注意事項、基準値、作業ポイントなどは、メーカーの指示に従って作業を行ってください。

○各商品

型式：IH-422-95

型式：IH-422-120

- 4t車及び大型車のハウジングナットをインパクトレンチでスピーディーに取り外し作業ができます。！！
- ナット部分は削り出しため、耐久性抜群！！
- 一体型のため、中間部のガタツキが無く高精度なトルク管理が可能！！

各商品仕様

型式	適合サイズ	差込角	主な適合車両
IH-422-95	95mm/8角対辺ナット	3/4インチ	日野4トン/リア
IH-422-120	120mm/8角対辺ナット	3/4インチ	日野大型/リア

①車両側のリアシャフト等を取りはすします。

②車両のホーシングナットに合うサイズを選び必ず低圧のインパクトレンチにて緩めます。



③ホーシングナットを取り外した状態

※締め付け時は必ず整備要領書に従って作業を行ってください。
インパクトレンチなどは使用しないでください。

<<<注　意　事　項>>>

⚠本製品でナットの締め付け作業を行う場合は、必ずメーカーの整備要領書に従って作業を行ってください。
インパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。

⚠ナットに「斜め掛け」「浅掛け」の状態で使用しないでください、

⚠ラチェットハンドルやトルクレンチで作業する際には工具が水平になる様にエクステンションバーの下に当て馬等を使用し必ず水平な状態で作業を行ってください。

発売元：株式会社 ハスコー
〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町3-6-45
TEL(048)461-0101　FAX(048)461-1177　URL http://www.hascotools.co.jp